



単位 =mm

(ビスは任意の位置で大丈夫です)

横型 / 本体





上面




横型 / ドア


本体に設置したとき、ドアと本体上面が面で合うように  
角材の位置は調整してください



正面



側面




背面

単位 =mm




(ビスは任意の位置で大丈夫です)

縦型 / 本体




上面


ドアと本体が面で合うように  
角材の位置は調整してください



正面



側面




背面

縦型 / ドア

本体に設置したとき、ドアと本体上面が面で合うように  
角材の位置は調整してください



上面



正面

背面

側面